

Réinitialiser une base Yealink W70B depuis un combiné DECT

Procédure de retour aux réglages d'usine d'une base DECT Yealink W70B, directement depuis un combiné, sans accès à l'interface web.

Ce guide décrit la procédure de retour aux réglages d'usine d'une base DECT **Yealink W70B**, réalisée directement depuis un combiné DECT enregistré (W56H / W73H), **sans accès à l'interface web**. Utile avant une reprise de matériel, un re-provisioning, ou en cas de configuration corrompue.

Attention - « Rétablir les réglages usine » efface toute la configuration de la base (comptes SIP, combinés enregistrés, paramètres réseau). Les combinés devront être ré-enregistrés et la base re-provisionnée après l'opération.

Prérequis

- Un combiné DECT enregistré sur la base W70B et chargé
- La base W70B alimentée et démarrée (LED allumée)
- Le code PIN de la base - par défaut **0000**

Procédure

Depuis le combiné, naviguez avec la croix directionnelle ; validez avec **OK** (touche écran droite), revenez avec **Retour** (touche écran gauche).

1 Accéder aux réglages



Appuyez sur '**Visualiser**' (ou le bouton **OK**) pour entrer dans le menu.

2 Naviguer vers les paramètres



Sélectionnez l'icône '**Paramètres**' (roue dentée) et **validez**.

3 Sélectionner "Paramètres système"



Sélectionnez l'option **8**, "**Paramètres système**".

4 Choisir 'Réinitialisation de la...'



Sélectionnez '**Réinitialisation de la...**'.

5 Entrer le code PIN



Saisissez le code PIN actuel (Défaut : 0000) et validez avec '**Terminé**'.

6 Confirmer la réinitialisation



Un message de confirmation apparaît : '**Réinit. configuration d'usine de la base maintenant ?**'. Appuyez sur '**Oui**' pour finaliser.

Les 6 étapes de la réinitialisation depuis le combiné

- 1 Écran d'accueil** - Appuyez sur la touche centrale **OK** pour ouvrir le menu principal.
- 2 Menu / Réglages** - Sélectionnez l'icône **Réglages** (roue dentée bleue), puis **OK**.
- 3 Réglages** - Descendez jusqu'à **8. Paramètres système**, puis **OK**.
- 4 Paramètres système** - Sélectionnez **Réinitialisation de la base**, puis **OK**.
- 5 Code PIN** - Saisissez le code PIN actuel (**0000** par défaut), puis validez avec **Terminé**.
- 6 Réinitialisation de la base** - Sélectionnez **Rétablir les réglages usine**, puis **OK**.
- 7 Confirmation** - À la question « Réinit. configuration d'usine de la base maintenant ? », sélectionnez **Oui**.

Info - La base redémarre et revient en configuration d'usine. Comptez environ 1 à 2 minutes avant qu'elle soit de nouveau opérationnelle.

Options de réinitialisation disponibles

La base W70B propose plusieurs niveaux de réinitialisation (écran de l'étape 6). Choisissez selon le besoin :

Réinit. config. locale	Réinitialise la configuration saisie localement
Réinit. config. dynamique	Configuration reçue par provisioning dynamique (DHCP / serveur)
Réinit. config. statique	Configuration de provisioning statique
Réinit. util. et local	Paramètres utilisateur et locaux
Rétablir les réglages usine	Remise à zéro complète, efface toute la configuration

Astuce - Pour une remise à neuf complète avant reprise ou re-provisioning, utilisez **Rétablir les réglages usine**.

Besoin d'aide ?

- Téléphone : **09 78 31 78 78**
- Email : **support@neowise.fr**
- Site web : **neowise.fr**